



159912

## 8miestna elektronická kalkulačka

### HLAVNÉ OPERÁCIE

**ON/C**: Zapnutie / Zmazanie displeja

**CE**: Vymazať chybu

**MRC**: Zobrazit pamäť / Zmazať pamäť

**M-**: Odčítať z pamäti

**M+**: Pripočítať k pamäti

**%**: Tlačidlo na výpočet percent

**+/-**: Zmena znamienka

**√**: Druhá odmocnina

### LCD PRVKY:

**M**: Signalizuje funkciu samostatnej pamäti. Ukazuje, že samostatná pamäť uchováva číselnú hodnotu

**-**: Záporné znaménko.

**E**: Chybové hlásenie. Keď sa zobrazí "E", užívateľ môže stisknúť CE a chybu tak smazať.

### PRÍKLAD VÝPOČTU:

Príklad	Operácia	Zobraziť	Popis
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ + 32 - 6 \\ - 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Vymazať všetko
	5+6M	M 30.	5x6=30, výsledok je uložený do samostatnej pamäti.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 plus hodnota v pamäti, čo je vo výsledku 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 minus hodnota v pamäti, čo je vo výsledku 3.
	MRC	M 3.	Vyvolat hodnotu uloženú v samostatnej pamäti.

Príklad	Operácia	Zobraziť
	<b>ON/C</b>	0.
100+50-30=	100 <b>+</b> 50 <b>-</b> 30 <b>=</b>	120.
12345678 x 66666 =	12345678 <b>x</b> 66666 <b>=</b> 66666 <b>C/CE</b> <b>ON/C</b>	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% hodnoty 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Nárast 5% z hodnoty 1500 (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Zníženie o 5% z hodnoty 1500 (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Spočítaj, koľko percent z 500 je 20	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97=	562.
839-47-47=	839-47=	698.
5 ÷ =	5 / =	0,0016
22,5 ÷ =	22,5 x =	11,390.625
456+378=	456 + 345 <b>CE</b> 378 =	0. 834.
√ 9x5=	9 √ 5 =	15.

3

## AKO VYMENIT BATÉRIE:

- Tato kalkulačka je vybavena dvojitým m napájaním
  - Solárna energia
  - Batéria (1,5)
- Když se obrazovka jeví nejasně, znamená to, že baterie se zanedlouho vybijí. Aby byla obrazovka jasná, je možné použít solární energii nebo vyměnit baterii.

### 3. Výmena batérie:

(1) Odstráňte skrutky zo zadného krytu a odložte ich.

(2) Použite skrutkovač alebo iný vhodný nástroj na odstránenie batérie. (Poznámka: pri tlačení sledujte smer východu)

\* Dávajte pozor, aby ste nepoškodili obeh.



(3) Umiestnite novú batériu opačným smerom (uistite sa, že polarita + je smerom hore)

(4) Znova nasadte kryt a zaskrutkujte ho. (Bez použitia prílišného tlaku)

(5) Automatické vypnutie: Približne po 8 minútach.

(6) Použité batérie následne zlikvidujte podľa platných predpisov SR, batérie nezahadzujte do komunálneho odpadu nakoľko sa jedná o nebezpečný odpad.

Dovozca: Slavomír Binčík - JUNIOR, Pezinská 58,90101 Malacky

www.juniorpapier.sk

4

2